

SMS-Alarm

- Hurtig opstart

Trin 1. Drej antennen. Tag et gyldigt SIM-kort og følg anvisning fra din SIM-kort leverandør.

(kontantkort og fast abonnement kan anvendes)

Noter SIM-kortets telefonnummer, aktiver det hos teleselskabet (Er det et taletidskort, kontroller at der penge på kortet? Aktiver pinkoden.

Vend SIM kort med chippen ind mod dig selv og den afskårne kant til venstre.

Trin 2. Placer din SMS-alarm på egnet placering for GSM-modtagelsen.

Trin 3. Nu kobles spændingen fra batteri eliminator (+) derefter (-). Plus kabel er rødt og minuskabel er sort.

Når forsyningsspænding er tilsluttet blinker LED lys hurtigt i 30-40 sekunder, derefter 1-5 langsomme blink. De langsomme blink viser GSM nettets signalstyrke (5 er bedst)

Trin 4. Enhedens hurtig opstart sker med indledningskommando via SMS. Enheden indledes og din telefon lægges ind som det første alarm nummer.

- Send teksten : **Afriso!!**
- Du modtager svar : Afriso indledning ok

Afriso!! Indeholder følgende:

Indgang 1 og 2 = NO, tilslutning sker mellem 1,2 og com.

Indgang 3 og 4 = NC (hvis de ikke anvendes skal de være mod com)

Relæ 1 og 2 ej programmeret

Sender du: status? Svarer enheden f.eks

Status Afriso

Supply 13, 52 volt

Out 1 off, 2 off

Nu er du klar med hurtig opstarten af din nye AfrisoA2

Sådan kan en alarm se ud:

Forklaring:

Afriso : Alarm 1

Indgang 1! 5 sekunder forsinkelse, nulstilles automatisk ved tømning

Afriso : Alarm 2

Indgang 2! 5 sekunder forsinkelse, nulstilles automatisk ved tømning

Afriso : Alarm 3

Indgang 3! 5 sekunder forsinkelse, nulstilles automatisk ved tømning

Afriso : Alarm 4

Indgang 4! 5 sekunder forsinkelse, nulstilles automatisk ved tømning

Vil du kontrollere status på enheden, info om spænding, alarm mm.

Send teksten : status? (AfrisoA2 svarer med status besked)

Vil du oprette et andet nummer som skal kunne modtage SMS,(max 8 mobil numre)

Send tekst : TELE!*2,f.eks+4570123456 (aktiver en af mobil nr 1-4 og kontroller, at du får alarm)

Send tekst : Tele!*3,f.eks +4570123457

Send tekst : Tele!*4,f.eks +4570123458 osv

Vil du ændre teksten på alarmen, gør du det på GSM Connect, det gøres på følgende måde:

Ændre teksten med dit 1 mobil nr

Spørgsmål: Text??01

Svar: Text**01, Afriso: Alarm 1

Du kan nu ændre i teksten

Send: Text!*01, f.eks Fantasisgade 2 – niveualarm

For korrekt modtagelse svarer systemet med:

Text**01, Fantasisgade 2 – niveualarm

Vil du fjerne teksten på text 01 : Text!*01,

Tekstbesked	Betydning	Betydning	Kommentar
Safeport!!	Aktivering af safeport indstilling	SafePort Initiering OK	Transmitterende nr bliver første alarmnr
A2!!	Aktivering af fabriks indstilling	A2 Initiering OK	Transmitterende nr bliver første alarmnr
Status?	Status anmodning	Retur SMS med status	Systemoversigt
Tele??	Forespørgsel på indlagte mobil nr	Retur SMS på alle indlagte nr	
Tele!*2,+4570123456	Indtast mobil nr 2 med landekode	Retur SMS på alle indlagte nr	Samme for resterende nr (max 8)
Tele!*2,	Sletning af mobil nr 2	Retur SMS på alle indlagte nr	Overskriver gammel info
Aon	Aktiver alarmen	Retur SMS med status	Alarm til
Aoff	Deaktiver alarmen	Retur SMS med status	Alarm fra
Temp?	Spørg om nuværende temperatur	Retur SMS med temp	Aktuel værdi
Volt?	Spørg om nuværende forsyningsspænding	Retur SMS med spænding	Aktuel værdi
On*1*	Aktiver relæ REL-1	Retur SMS med status	Kun hvis udgangen er fri (ej til anden brug)
On*2*	Aktiver relæ REL-2	Retur SMS med status	Se ovenover
Off*1*	Deaktivere REL-1	Retur SMS med status	Se ovenover
Off*2*	Deaktivere REL-2	Retur SMS med status	Se ovenover

Afriso Ema AB

040-922050, www.afiso.se

