



WATERCARE BORE-/PEJLESÆT

Lovpligtig forundersøgelse til nedrivningsanlæg

Inden etablering af et nedrivningsanlæg kræver Miljøstyrelsen og de danske kommuner, at der udføres undersøgelser af jordbundsforhold og grundvandsforhold. Det er et af forundersøgelsens krav, at der er en afstand på minimum 1 meter mellem højeste grundvandsstand og bunden af nedrivningsanlægget. Ved at overholde dette krav sikres, at spildevandet når at blive rensat af mikroorganismene i jorden, på dets vej fra sivstrengene ned mod grundvandet. Det er desuden et krav, at der optages jordprøver i bunden af det påtænkte nedrivningsanlæg, således at der kan laves sigteanalyser til dokumentation for velegnede jordbundsforhold.

For at gøre det nemmere at foretage de påkrævede forundersøgelser har WaterCare sammensat et komplet sæt til udførelse af bore-/pejleprøver.

WaterCare er behjælpelig med råd og vejledning i udførelse af forundersøgelserne.

Standard bore-/pejle- og prøvetagningsæt

Beskrivelse	Antal	Dimension	
Håndtag med fast greb	1 stk.	60 cm	
Edelman Kombinationsbor	1 stk.	60 cm, Ø70 mm	
Forlængerstykker (2 stk.)	2 stk.	100 cm (hver)	
Pejlerør (2 stk.) m/tilslutninger	2 stk.	200 cm, Ø25 mm	
Filterør m/tilslutning	2 stk.	70 cm	
Målebånd i glasfiber og krog til pejleindikator	1 stk.	500 cm	
Pejleindikator med øje til målebånd	1 stk.	Ø17 mm	
Skitaske	1 stk.	210 cm	VVS nr. 223188100

Din forhandler

waterCare

WaterCare ApS
Drejervænget 1
5610 Assens
Danmark

Tlf. 70 25 65 37
Fax 70 25 65 19
Mail: info@watercare.dk
Web: www.watercare.dk